BETRIEBSAULEITUUG
IUSTRUCTIOU DE SERVICE
IUSTRUCTIOU BOOK

Type TDLE

Fabr. Nr.

JOS. HABEGGER AG.

PRÄZISIONSMASCHINENFABRIK FABRIQUE DE MACHINES DE PRÉCISION

MEINISBERG-BIEL

Tel. 032 87 16 66

ZÜRICH

Kornhausstrasse 47 Tel. 051 28 89 10

BETRIEBSANLEITUNG

ALLGEMEINES

a) Auspacken

Die Maschinen samt Zubehör sind sorgfältig auszupacken und die Vollständigkeit nach dem Lieferschein zu kontrollieren. Das Packmaterial ist gründlich zu durchsuchen.

b) Reinigung

Die Maschinen werden zum Versand mit einem Schutzanstrich gegen Rost versehen. Dieser muss mit Benzin sauber abgewaschen werden. Die blanken Teile sind sofort danach einzuölen.

AUFSTELLUNG

a) Tischdrehbänke

Die Auflageflächen für die Maschinenfüsse auf dem Werkbank sind genau herzurichten, sodass beim Festziehen der Maschine das Bett in keiner Weise verzogen wird. Zur Kontrolle benütze man eine präzise Maschinen-Wasserwaage.

Es ist genau zu beachten, dass das Bett längs und quer im Blei liegt.

b) Drehbänke auf Untergestellen

Die Maschine wird an ihrem Standort aufgestellt, nachdem die Ankerlöcher im Boden erstellt und die Ankerschrauben in ihre Löcher gesteckt sind.

Mit den 4 Regulierschrauben neben den Ankern wird die Maschine ausgerichtet und dann die Ankerschrauben eingegossen. Nach Erhärten kann die Maschine noch genau nachreguliert und die Füsse untergossen werden.

Betriebsanleitung - Reitstöcke

Nr. 110 001/2/3/4

Ausbau der Pinole

In der Mitte auf dem Reitstock ist ein Bolzen mit 2 Zylinderkopfschrauben befestigt. Diese Schrauben sowie der Gewindestift in
der Mitte des Bolzens werden ausgeschraubt. Eine der Zylinderkopfschrauben wird in das mittlere Gewindeloch eingeschraubt und damit
der Bolzen herausgezogen. Nun kann die Pinole samt der Mutter herausgenommen werden.

Ausbau der Spindelmutter

Der Gewindering am Ende der Pinole beim Handrad wird ausgeschraubt; nun kann die ganze Spindelgruppe mit der Mutter aus der Pinole gezogen werden. Durch Aufstellen der Pinole auf das hintere Ende fällt auch der Auswerfer heraus.

Der Einbau

von Pinole und Spindelmutter geschieht in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau.

Querverschiebung bei Nr. 110 003/4

Neben dem Spannhebel hinter dem Reitstock sind zwei Innensechskantschrauben. Die rechte, d.h. nähere beim Handrad, schiebt bei Rechtsdrehung den Reitstockoberteil nach vorne, die andere nach hinten.

Soll nach vorne verschoben werden, so muss zuerst die linke Schraube durch Rechtsdrehung gelöst werden. Dann wird durch Rechtsdrehung der rechten Schraube um das gewünschte Mass verschoben und schliesslich durch Linksdrehung der linken Schraube fixiert.

Die Verschiebung nach hinten geschieht in gegengleicher Art.

JOS. HABEGGER AG MEINISBERG-SCHWEIZ

Schmiertabelle - tableau de graissage - Lubrication chart für pour for

> Werkzeugmacher- und Revolverdrehbänke Tours outilleurs et revolvers Toolmaker's and Turret Lathes

Wälz- und Gleitlager des Spindelstockes	Pumpe	Energol HL 50
Roulements et paliers lisses des poupées Anti-friction and slide	pompe	Mobil Velocite Oil 10*
bearings in spindlehead	Gun	
Reduktionsgetriebe des Spindelstockes	Füllung	Energol HL 50
Réducteurs de vitesses des poupées Reduction gear in	remplissage	Mobil Velocite Oil 10*
spindlehead Vargabuhgatriaha und	filling	
Vorschubgetriebe und Schlosskasten Boîte des avances et tablier	Füllung remplissage	Energol HL 50 Mobil Velocite Oil 10*
Feedgear and apron	filling	
Hydraulik système hydraulique Hydraulic system	Umlauf circulation circulation	Energol HL 50 Mobil Velocite Oil 10*
Gleitbahnen	Pumpe	
glissières slide ways	pompe Gun	Energol HP 20-C Mobil Vactra Oil 2
Hauptantrieb(Zahradgetriebe) Boîte à engrenages principale Main drive gear	Füllung remplissage filling	Mobil Compound DD

* oder - ou - or

MOBIL VELOCITE OIL D

MOBILOILCOMPANY

Betriebsenlaitung - Spirislatock mit vorderes

Gleitlager

Reighnung Nac C1002

Aug- und Binbau der Spindel

- 1. Die Schraube Pos. 3 in der Riemenscheibe wird nur 4 bis 5 Umgünge herausgeschraubt.
- 2. Der Dookel Pos. 4 am hintern lager wird ueggenommen.
- 3. Mit einem Hakenschlüssel wird die Gegenmutter Pos. 5 gelöst und weggenoumen.
- 4. Die Sicherungsscheibe Pos. 6 wird antronat.
- 5. Mit den Hakenschlüssel wird die Lagerbüchse Pos. 7 gegen den Uhrzeiger auf der Welle gedreht bis das Gewinde genz ausgeschraubt
 ist. Ist das geschehen, so kann die Velle Pos. 1 volletändig zum
 vorderen Lager herausgezogen werden. Die Riemenscheibe Pos. 2 ist
 dabei zu halten.

Der Einbau erfolgt in umgekohrter Reihenfolge. Die Velle Fos. I wird eingezogen, bis sie im vorderen Gleitlager festeitst. Dann wird wieder um 1 bis 2 Schlüsselnuten-Teilungen gelöst, die Bicherungs-scheibe Pos. 6 eingelegt und die Gegenwutter Pos. 5 augezogen.

Vorderes Lager

- 1. Die Hutter Pos. 13 der Lagerbüchse Poa. 14 darf nicht gelöst worden.
- 2. Ungefähr jährlich, bei häufigen Schleifarbeiten entsprechend früher, soll der Filzring Pos. 15 erustst werden. Dazu ist der Deckel Fos. 16 zu 18sen. Daz Lager musa mindentans wächentlich mit reinem Mineral-oel von 3 bis 50 E. bei 50° C gaschmiert werden.

Hinteres Lager - Zusammenbau

- 1. Auf die innore Lagerbüchse Pos. 7 wird das Radiallager Pos. 11 aufgepresst.
- 2. In die Eussere Lagerbüchse Pos. 8 wird das Axiallager Pos. 12 eingesetzt und beides auf die innere Lagerbüchse Pos. 7 geschoben.
- 3. Die Mutter Pos. 9 wird aufgeschraubt und soweit eingezogen, dass die Bussere Lagerhülse Pos. 8 noch von Hand gegen den Aussenring des Radiallagers Pos. 11 verdreht werden kann. Vorsicht! Nie überziehen, denn sonst eind die Kugellager beschädigt und unbrauchber.
- 4. Die Mutter Pos. 9 wird gesichert.
- 5. Der Schutzdeckel Pos. 10 wird eingesetst.
- 6. Das ganze Lager kann nun im Spindelstock eingebaut werden.
- 7. Vor dem Zusammenbau werden die Kurellager nit Benzin asuber gewaschen und dann mit Wälzlager-Dauerfett verschen. Ungefähr alle Jahre sollte das Fett erneuert werden.

Betriebsanleitung - Letapinde deshbanke TDLE und TDLG

Bedienung

Die Einstellung des Löngeverschubes bozw. der Gewindesteigung geschieht durch Einsatz der entsprechenden Wechselräder nach Tabelle zu Fasten schei und durch Umschaltung des Verschubgetriebes.


Der Verschub baträ : 1/10 der antaprechenden Gowindesteigung. Die Umschaltung des Westselherses und des Verschubgetriebes darf nur bei Stillstand des Hasspline erfolger.

Zur Betätigung tos Schlosekastens dient der achvarze Sterngriff. Durch Rechtsdrehung und zurickziehen erfolgt die Einschaltung des Vorschubes. Im um ekehrten Sinn wird er wieder ausgeschaltet. Durch eindrücken, dann nach links drehen und wieder zurückziehen geschieht die Einschaltung zum Gewindeschneiden. In umgekehrter Reihenfolge wird wieder ausgeschaltet. Nur der Drehvorschub darf während dem Lauf geschaltet werden.

Schmierung

Urschalthers, Vechselrider and Leitspiedel sind auf Kugellagera montiert. Diese sind mit Daner-Pattechnierung versehen. Alle 2 Jahre schlon diese demontiert, gareinigt und wieder mit frischem Kugellagerfett versehen werden.

Dea Umschaltgetriebe und der Schlosskanten eind durch Celbid geschwiert. Pas Gelnivsen sell bei Stillstand auf Mitte des Deletandsauges steben. Pür Wachfüllung ist gutes Minoralael von 3 bis 5° E bei 50° S zu verwenden



Inindelstock-Time W Gleitlager		5	23.2.59	An a pan
Spindelstock-Type W. Gleitlager Poupée-Type W. coussinet bronze	y In			
J. HABEGGER 16-SA RIEIMABELRO	Nº	01	002	
MB. We night beasened a variabrit, and alle Ranten O.	ry bu	€ 0,3 €	gauroanan.	

Instruction de Service

Généralités

a Déballage

Les machines avec leurs accessoires doivent être déballées avec soin, elles doivent, ainsi que leurs accessoires, être parfaitement contrôlées. Les emballages doivent également être vérifiées minutieusement.

b Nettoyage

Pour l'expédition, les machines sont enduites d'une couche de produit antirouille. Celle-ci doit être enlevée proprement avec de l'essence; après quoi graisser aussitôt les parties usinées.

c Installation

- a) Tours d'Etabli: L'emplacement sur lequel reposeront les pieds de la machine doit être dressé avec précision, de façon qu'au moment de la fixation, le banc ne subisse aucune torsion. Pour le contrôle, on utilise un niveau d'eau de précision. Bien veiller à ce que le banc reste de niveau dans le sens longitudinal et transversal.
- b) Tours sur socle: Préparer les trous de scellement des boulons de fixation et mettre la machine en place. Après avoir introduit les boulons de fixation dans leur logement, mettre la machine de niveau en utilisant les quatre vis de réglage prévues à cet effet, puis précéder au scellement de ces boulons. Si nécessaire, la machine peut encore être réglée avec précision après le durcissement du scellement. Cimenter sous les pieds.

Instruction de service

POUPEE AVEC COUSSINET LISSE A L'AVANT - DESSIN No 01002

Démontage et remontage de la broche

1) Dévisser de 4 à 5 tours, la vis (3) située dans le cône de la poupée (2)

2) Enlever le couvercle arrière (4)

3) Au moyen d'une clé à ergots, dévisser le contre-écrou (5) et l'enlever

(6) Enlever la rondelle de sécurité

5) Avec la clé à ergots, dévisser complètement la douille de roulement (7) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre; l'amener à la fin du filetage. Ceci fait, la broche (1) peut être complètement sortie par le palier AVANT; il faut alors tenir à la main le cône (2)

Le remontage s'effectue de la même façon, mais en sens inverse. La broche (1) est introduite dans la poupée jusqu'à ce qu'elle repose sur le coussinet avant. La rondelle de sécurité (6) est alors mise en place; dévisser alors de 1 à 2 crans la douille (7) et serrer le contre-écrou (5)

Couseinet-avant

1) L'écrou (13) du coussinet (14) ne doit pas être dévissé.

2) Remplacer tous les ans le joint en feutre (15) surtout si on a exécuté beaucoup de travaux de rectification. Pour cela, il faut enlever le couvercle (16). Graisser le coussinet au moins une fois par semaine avec une huile minérale pure de viscosité de 3 à 5° E. 50° C.

Roulements-arrière - Montage

1) Monter sur la douille intérieure (7) le roulement à billes (11).

2) Monter la butée à billes (12) dans la boîte à roulement extérieure (8)

et glisser l'ensemble sur la douille intérieure (7)

73) Visser l'écrou (9) jusqu'à ce qu'on puisse encore tourner à la main la boîte extérieure à roulements (8) contre la bague extérieure du roulement (11). Faire bien attention de ne jamais trop serrer, sans quoi les roulements à billes seraient endommagés et rendus inutilisables.

4) Arrêter l'écrou (9)

5) Remettre en place le couvercle de protection (10) 6) On peut alors monter dans la poupée, l'ensemble du roulement.

7) Avant le remontage définitif de l'ensemble, nettoyer avec soin, à l'essence, les roulements à billes et les remplir de graisse à roulements. Ce graissage doit être effectuée une fois par an.

TOURS A VIS-MERS, Types TDLE et TDLG - Instruction de Service

UTILISATION:

Le réglage de l'avance longitudinale ou du pas du filetage se fait en changeant les engrenages sur la tête de cheval, suivant le tableau appose sur le couvercle de la boîte d'engrenages.

L'avance correspond à 1/10 du pas de filetage correspond. L'inversion du sens de l'avance ne doit se faire que la machine arrêtée.

La mandeuvre du traînard s'effectue par la poignée noire. En la tournant à droite et en la tirant en arrière, en enclanche l'avance. Dans le sens inverse, on provoque l'embrayage de la vis pour exécuter des filetages. Par ces mêmes manoeuvres, mais en sens inverse, on provoque le débrayage. Soul l'embrayage des avances peut se faire pendant la marche du tour.

GRAISSAGE:

Le support des engrenages du renversement de marche de la vismòre, les engrenages et la vis-mère sont montés sur roulements à billes; ceux-ci sont remplis de graisse à roulements. Tous les deux ans, ces engrenages doivent être démontés, nettoyés et à nouveau graissés avec une graisse fraîche pour roulements.

Le train d'engrenages du trainard tournent dans un bain d'huile. Pendant l'arrêt de la machine, le niveau d'huile doit être au milieu du voyant, Pour un nouveau rempliesage, utiliser une bonne huile minérale de viscosité de 3° à 5° E. à 50° C.

Instruction de Service

Contre-pointes No. 110 001 / 2 / 3 / 4

Démontage du canon

Sur le milieu de la contre-pointe se trouve un boulon maintenu par deux vis à tête cylindrique. Dévisser ces vis, ainsi que le goujon qui est au milieu du boulon - Visser l'une des vis à tête cylindrique dans le trou taraudé du milieu et retirer le boulon à l'aide de celle-ci. Le canon peut alors être retiré avec son écrou.

Démontage de l'écrou de la vis

Dévisser la bague filetée, située à l'extremité du canon, du côté du volant. On peut alors sortir du canon l'ensemble de la vis avec son écrou. Mettre le canon debout sur l'extrémité arrière pour faire sortir l'éjecteur.

Remontage

Le remontage du canon et de l'écrou de la vis se fait de la même façon, mais en sens inverse.

Déplacement transversal pour No. 110 003/4

Il y a deux vis six pans à tête creuse près du levier de serrage, derrière la contre-pointe. Celle de droite, c'est-à-dire celle située plus du volant, pousse la partie supérieure de la poupée vers l'avant lorsqu'on la tourne à droite; l'autre la pousse vers l'arrière.

Si la partie supérieure de la contre-pointe doit être poussée vers l'avant, il faut d'abord dévisser la vis de gauche en tournant à droite. Ensuite en faisant tourner à droite, on déplace la poupée dans la position désirée. Enfin, par une rotation à gauche de la vis gauche, on bloque la partie supérieure de la contre-pointe.

Le déplacément vers l'arrière se fait de la même façon, mais en sens inverse.